KRUSE
SchlüsselManager

Montage & Bedienung

Der Schlüsselmanager ist ein sinnvolles Organisationsmittel für eine perfekte Schlüsselorganisation. Die zu hinterlegenden Schlüssel können mit einer etikettierbaren Schlüsselplombe einfach an einem Schlüsselstick befestigt werden.

Sollte ein Schlüssel fehlen, kann anhand der farbigen Bedienersticks rasch ermittelt werden, wer den Schlüssel entnommen hat bzw. wo er verwendet wird. Damit erübrigt sich langes Suchen nach dem richtigen Schlüssel.

Montage

1. Unter Zuhilfenahme der im Lieferumfang enthaltenen Bohrbilder zeichnen Sie sich bitte die für Ihren Schlüsselmanager notwendigen 3 Bohrungen an.

2. Bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer für die beigepackten 5 x 30 mm Schrauben DIN 96 sowie den 6 mm Dübel vor.

3. Stecken Sie die Dübel in die Bohrlöcher und schrauben Sie die oberen beiden Schrauben soweit ein, dass die Schrauben noch ca. 10 mm aus der Wand herausschauen.

4. Hängen Sie nun den Schlüsselmanager über die beiden Schrauben.

5. Die verbliebene Schraube stecken Sie nun von vorn durch die Öffnung im unteren Rahmen und ziehen sie fest.

6. Die Öffnung im Rahmen verschließen Sie anschließend mit dem mitgelieferten Kruse-Aufkleber.

BITTE BEACHTEN:

Auf das Höhenmaß sollten ca. 20 mm addiert werden, falls der Schlüsselmanager in ein Umgehäuse montiert werden soll, da bei der Montage der Rahmen angehoben werden muß, um ihn auf die dafür vorgesehenen Schrauben zu hängen.

Kruse SICHERHEITSSYSTEME

	Art.Nr.	Steck-plätze	Bediener-sticks	H x B x T
mini	565025	25	10	245 x 525 x 90 mm
basic	565050	50	25	425 x 525 x 90 mm
maxi	565100	100	50	786 x 525 x 90 mm

Art.-Nr. 565010
Umschrank basic

Art.-Nr. 565000
Wandhalterung

Vorteile

- Übersichtliche, verlustsichere Aufbewahrung Ihrer Schlüssel
- Schnelle Verfügbarkeit
- Aufschluss über Verbleib entnommener Schlüssel
- Vollmechanische, strom- und batterieunabhängige Lösung
- Optionale Umschrank-Lösungen schaffen zusätzliche Sicherheit.

Bedienung

- Zur Entnahme eines deponierten Schlüssels muss ein Bedienerstick in die rechs vom Schlüsselstick sitzende Öffnung eingeführt werden.

- Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird der Schlüsselstick (weiß) mit dem eingehängten Objektschlüssel entriegelt und kann durch Ziehen entnommen werden.

- Der Bedienerstick verbleibt zwangsläufig bis zur Rückgabe des Schlüssels im verriegelten Halte-mechanismus und gibt durch Kennzeichnung (farbig, nummeriert) Aufschluss über den Entnehmer.

Lieferumfang: Schlüsselsticks
Bedienersticks
Schlüsselplomben
Bohrbilder
Befestigungsmaterial

Kruse Sicherheitssysteme

Duvendahl 92
D-21435 Stelle

Telefon 0 41 74 / 592 22
E-Mail mail@kruse-sicherheit.de
Internet www.kruse-sicherheit.de